



更多显示和信息说明参见技术手册（参见 QR 代码）。

1	ECO 运行; 按下按键
2	升高降低的温度; 按下按键
3	按照列出的顺序选择以下其中一个功能: ■ 额定值调节 ■ 关闭/打开 (关闭: 长按按键) ■ 通风等级 ■ 供暖/制冷切换 按住按钮; 指示灯闪烁; 再次按下按钮, 直到功能显示
4	降低温度; 按下按键