



Gestion intelligente de bâtiment

ABB i-bus[®] KNX

Les nouveaux modules actionneurs IO/S 4.6.1.1 et IO/S 8.6.1.1

ABB i-bus® KNX

Les nouveaux modules E/S IO/S 4.6.1.1 et IO/S 8.6.1.1



“Liaisons Internes » entre entrées et sorties

- Nouveau type de lien interne de commande
- Aucune adresse de groupe nécessaire
- Fonctionne comme un câblage interne
- Directement réglé dans les paramètres
- De plus la programmation KNX normale est possible

ABB i-bus® KNX

Les nouveaux modules E/S IO/S 4.6.1.1 et IO/S 8.6.1.1



Avantages pendant la conception

- Utilisation mondiale
- Design compact
- Une solution standard pour de nombreux projets



ABB i-bus[®] KNX Actionneurs E/S Vue d'ensemble et fonctions

ABB i-bus® KNX : Actionneur E/S

Vue d'ensemble Entrées / Sorties



IO/S 4.6.1.1



IO/S 8.6.1.1

	IO/S 4.6.1.1	IO/S 8.6.1.1
Entrées		
Binaire par contact sec*	4	8
Sorties		
Contact relais 6 A	4	8

*toutes les entrées ont le même potentiel

ABB i-bus® KNX: Actionneur E/S

Fonctions Entrées / Sorties



IO/S 4.6.1.1



IO/S 8.6.1.1

	IO/S 4.6.1.1	IO/S 8.6.1.1
Fonction des entrées	a...d	a...h
Capteur commutation	■	■
Valeur / forçage	■	■
■ Fonctions supportées		

	IO/S 4.6.1.1	IO/S 8.6.1.1
Fonction des sorties	A...D	A...H
Temporisation		
Cage d'escalier	■	■
■ Fonction supportées		

Power and productivity
for a better world™

