

Produkt: **Raum-Controller, Grundgerät, 8 Module, AP**

Typ: **RC/A 8.2**

Aktuelles Anwendungsprogramm: **Raum-Controller modular 8f2/1.0c**

=====

Software-Information zu: Raum-Controller modular 8f2/1.0c
ab: 04/2014

1. Korrektur
- Ein Fehler Kanal B eines Jalousieaktors in Modulplatz 5 wurde korrigiert (Fahrbefehl).

=====

Software-Information zu: Raum-Controller modular 8f2/1.0b
ab: 04/2014

1. Korrektur
- Einige kleinere Korrekturen im Zusammenhang mit der Automatikfunktion des Jalousieaktors:
- 1) Bei aktivierter Automatikfunktion wurden die Einstellungen "Stop" und "keine" ignoriert.
 - 2) Fahrten in die Endlagen wurden in einigen Fällen nicht gespeichert.
 - 3) Nach Beendigung der Sicherheitsfunktion konnte unter Umständen die Automatik-Position angefahren werden, auch wenn der Automatik-Betrieb zuvor nicht aktiv war.

=====

Software-Information zu: Raum-Controller modular 8f2/1.0a
ab: 01/2011

1. Konvertierung von RC/A 8.1 zu RC/A 8.2
- Die Konvertierungsfunktion dient zur Übernahme von Parametern und Gruppenadressen in einem ETS-Projekt. Ab dieser Version 1.0a können die Parameter und Gruppenadressen des Raum-Controllers RC/A 8.1 übernommen werden. Dies kann beispielsweise genutzt werden, um in einem bestehenden ETS-Projekt den RC/A 8.1 durch einen RC/A 8.2 zu ersetzen.
- Es können alle Versionen des RC/A 8.1 konvertiert werden. Eine Konvertierung des RC/A 8.1 ab Version 1.6 oder höher ist getestet. Bitte beachten Sie die Hinweise im Produkt-Handbuch zur Konvertierungsfunktion.

